

Adisphalt

עיגון לאספלט



אפליקציות שונות



מדריך התקנה

- 1) לקדוח חור בעומק 11 ס"מ בקוטר 12-14 מ"מ.
- 2-3) לנקות את החור עם לחץ אוויר ומברשת.
- 4) להזריק 10 מ"ל של דבק כימי מסוג AC100Pro.
- 5) להכניס את הבורג Adisphalt בסיבוב.
- 6) להמתין 15-30 דקות עד להתייבשות סופית.
- 7) לסגור את הבורג ב-Adisphalt.



מידות ומק"טים

ההברגה אורך (mm)	עומק קידוח (mm)	אורך (mm)	קוטר הבורג זכר (mm)	קוטר העוגן נקבה (mm)	מק"ט	תיאור פריט
25	70	70	8	10	ASP10070	Adisphalt M10x70
25	100	100	8	10	ASP10100	Adisphalt M10x100
25	70	70	10	12	ASP12070	Adisphalt M12x70
25	100	100	10	12	ASP12100	Adisphalt M12x100

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110